



Estando en la pantalla "Info sistema" presionar:



navegar

seleccionar

atrás



### Asignar salidas, para AUX |

**aux | timbre** :pulsador estándar (-24Vcc, 1 segundo al pulsar) salida estándar (-24Vcc, por timbrazo)

**2C | timbre** :pulsador en modo 2ª cámara (-24Vcc, modo ON\_OFF) salida estándar (-24Vcc, por timbrazo)

**aux | 2C** :pulsador estándar (-24Vcc, 1 segundo al pulsar) pulsador en modo 2ª cámara (-24Vcc, modo ON\_OFF)

**aux ↑↓** :tiempo, en décimas, pulsador (0 modo ON\_OFF)

**2C ↑↓** :tiempo, en décimas, pulsador (0 modo ON\_OFF)



### Función abrir, para |

**abre | timbre** :pulsador abre puerta entrada Ding Dong vivienda, (-24Vcc)

**OFF | abre** :pulsador desactivado entrada abre puerta (-24Vcc)

**abre | abre** :pulsador abre puerta entrada abre puerta (-24Vcc)



### Secundario VIDEO\_ON (activación presionando )

**Secundario VIDEO\_ON** :Modo de fábrica. El monitor configurado como secundario no mostrará imagen durante la llamada. La imagen aparecerá cuando se presione OK.

**Secundario VIDEO\_ON OK** :El monitor configurado como secundario mostrará imagen durante la llamada.

**CUANDO ESTA FUNCIÓN ESTÉ ACTIVA, TODAS LAS PANTALLAS SE ENCENDERÁN AL MISMO TIEMPO. SE DEBERÁN TENER EN CONSIDERACIÓN LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA.**

\* v2.0 - 200123 o posterior



Estando en la pantalla "Info sistema" presionar:



### Modos de funcionamiento

**Modo estándar** :el monitor funciona de forma normal tal como indica su manual de instalación.

**Modo pantalla** :la pantalla del monitor permanece siempre encendida, permitiendo así su uso en exposiciones. Realizará el resto de funciones de forma estándar.

**AL SELECCIONAR EL MODO PANTALLA LOS PULSADORES DEL MONITOR QUEDAN ANULADOS.**