auta DIGITAL





Bringing people together

Índice

Descripción1
Características1
Conexión2
Llamada a vivienda3
Configuración placa de pulsadores4
Configuración placa de teclado, menú AJUSTES5
Configuración placa de teclado, menú BASE DE DATOS6
Ejemplo de instalación7
Codificación de viviendas, PLACA DE PULSADORES
Guía de instalación
Modos de funcionamiento para Relé 212
Funcionamiento del sensor de puerta12

Index

Description1	I
Features1	I
Connection	2
Call to flat	3
Configuration of push-buttons panel	4
Configuration of keypad panel, SETTINGS menu5	ō
Configuration of keypad panel, DATABASE menu	5
Example of installation	7
Codification of flats, PUSH-BUTTONS PANEL	3, 9, 10
Installation guide1	1
Functioning modes for Relay 21	2
Functioning of the door sensor1	2

Descripción Description

Módulo de control para sistemas digitales Auta P&P y P&P ISO. Permite la gestión de placas con hasta 66 pulsadores y placas con teclado + display con hasta 65.000 usuarios. Incorpora gestión de bases de datos, tiempos de apertura, códigos de acceso, etc...

Module of control for Auta P&P and ISO P&P digital systems. It allows the management of panels with up to 66 buttons and panels with keyboard + display with up to 65.000 users. It incorporates database management, opening times, access codes, etc ...

Características Features



Conexión Connection

PLACA DE PULSADORES PUSH-BUTTONS PANEL





PLACA DE TECLADO KEYPAD PANEL





Llamada a vivienda Call to flat

Llamada desde una placa de pulsadores Call from a push-button panel



Al pulsar escucharemos un sonido corto de confirmación. Todavía NO se estará efectuando la llamada a la vivienda.

Pressing will hear a short confirmation sound. The call to the flat will NOT be made yet.

- Al dejar de pulsar se efectuará la llamada a la vivienda seleccionada.
- Si escuchamos una serie de tonos cortos, el monitor_teléfono estará sonando.
- Si escuchamos un tono largo, el monitor_teléfono no estará respondiendo.
- When the button is released, the call to the selected flat will be made.
- If we hear a series of short tones, the monitor_phone will be ringing.
- If we hear a long tone, the monitor_phone will not be responding.
- Llamada desde una placa de teclado Call from a keypad panel

Modo INTERIOR INTERNAL mode

SIN base de datos WITHOUT database



Presionaremos el código binario de la vivienda y seguidamente CAMPANA. (desde 1 a 254).

Presionaremos C para rectificar o cancelar una llamada en curso.

We will press the binary code of the flat and then BELL (from 1 to 254). We will press C to rectify or cancel an ongoing call.

• CON base de datos WITH database



Presionaremos el código binario de la vivienda y seguidamente CAMPANA. (podremos usar hasta 9 dígitos de llamada).

Presionaremos C para rectificar o cancelar una llamada en curso.

We will press the binary code of the flat and then BELL (we be able to use up to 9 digits to call).

We will press C to rectify or cancel an ongoing call.

Modo EXTERIOR EXTERNAL mode

• SIN base de datos WITHOUT database



- Efectuaremos la llamada siguiendo el siguiente patrón:
 - 1º Código binario de SDL + CAMPANA (desde 1 a 254)
 - 2º Código binario de vivienda + CAMPANA (desde 1 a 254)

Presionaremos C para rectificar o cancelar una llamada en curso.

We will do the call following the next pattern: 1° Binary code of SDL + BELL (from 1 to 254)

2° Binary code of flat + BELL (from 1 to 254)

We will press C to rectify or cancel an ongoing call.

• CON base de datos WITH database



Presionaremos el código binario de la vivienda y seguidamente CAMPANA. (podremos usar hasta 9 dígitos de llamada).

Presionaremos C para rectificar o cancelar una llamada en curso.

We will press the binary code of the flat and then BELL (we be able to use up to 9 digits to call).

We will press C to rectify or cancel an ongoing call.

Configuración Configuration

Ajustes predefinidos desde fábrica. Algunos de ellos pueden ser modificados de forma directa y otros necesitan ser modificados conectando una placa teclado o un teclado MINI (730165).

Factory default settings. Some of them can be modified directly and others need to be modified by connecting a keyboard panel or a MINI keyboard (730165).

	Función Function	Fábrica Factory	Modificación directa Direct modification
AUTO	Auto-encendido Self-starting	\checkmark	\checkmark
CCI	Llamada a conserjería Call to switchboard	×	\checkmark
P66	Pulsador 66 llama a conserje Push-button 66 calls to concierge	×	\checkmark
67_132	Códigos de pulsador desde 66 a 132 Push-buttons codes from 67 to 132	×	\checkmark
TIEMPO APERT. 1 OPENING TIME 1	Tiempo de apertura desde vivienda Opening time from flat	2 segundos 2 seconds	×
TIEMPO APERT. 2 OPENING TIME 2	Tiempo de apertura desde pulsador B+ Opening time from push-button B+	5 segundos 5 seconds	×
MODO MODE	Modo de funcionamiento Functioning mode	INTERIOR INTERNAL	×
RELÉ 2 RELAY 2		×	×

PLACA DE PULSADORES PUSH-BUTTON PANEL

Para modificar algunos de los ajustes superiores, sin necesidad de conectar un teclado+display, deberemos realizar el siguiente procedimiento.

To modify any of the settings above, without connecting a keypad+display, we'll follow the next steps.

AUTO	CCI	P66	67-132
Ļ	L.	L.	L L
1	2	3	4

- 1. Anotar la configuración del módulo de control Annotate the configuration of the module of control
- 2. Desconectar el positivo del módulo de control Disconnect positive of the module of control
- **3. Realizar un puente, con un trozo de cable, entre B+ y B-**Do a bridge, with a piece of wire, between B+ and B-
- **4. Conectar el positivo del módulo de control. La placa comenzará a emitir pitidos** Connect positive of the module of control. The panel will start to emit beeps
- 5. Colocar hacia abajo las funciones que deseamos activar y dejar arriba las que deseamos que permanezcan desactivadas
 Set down the functions we want to activate and leave up the functions we want to leave disabled
- 6. Conectar el positivo del módulo de control. El módulo comenzará a emitir pitidos Connect positive of the module of control. The module will start to emit beeps
- 7. Validar las funciones seleccionadas pulsando el pulsador 1 (Fila 1 Columna 1) Validate the selected functions by pressing the push-button 1 (File 1 - Row 1)
- 8. El modulo de control dejará de pitar The module of control will stops emitting beeps
- 9. Desconectar el positivo del módulo de control y deshacer el puente realizado en el paso 3

Disconnect the positive of the module of control and undo the bridge done in the step $\ensuremath{\mathbf{3}}$

10. Configurar de nuevo el código anotado en el paso 1 y conectar el positivo Set again the code annotated in the step 1 an connect the positive





management menu

Menu, base de datos de viviendas (opcional) Menu, database of flats (optional)



• Ejemplo de como crear un registro manualmente Example of how to create a register manually



Ejemplo de instalación Installation example



Manual de instalación P&P _ P&P ISO Installation manual P&P _ ISO P&P





7

Codificación de viviendas, PULSADORES Flats codification, PUSH-BUTTONS

CÓDIGOS QUE GENERA CADA PULSADOR CODES THAT GENERATES EVERY PUSH-BUTTON



SELECCIÓN DE PULSADORES PUSH-BUTTONS SELECTION



CONVERSIÓN DE CÓDIGOS A BINARIO BINARY CODES CONVERSION



CODIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS CODIFICATION OF DEVICES





COMPACT

 TABLA DE CÓDIGOS BINARIOS
 BINARY CODES TABLE

COD. 1	COD. 2	COD. 3	COD. 4	COD. 5	COD. 6	COD.7	COD. 8 1 2 3 4 5 6 7 8	COD. 9	COD. 10	COD. 11
COD. 12 1 2 3 4 5 6 7 8	COD. 13	COD. 14	COD. 15	COD. 16	COD. 17	COD. 18	COD. 19	COD. 20 1 2 3 4 5 6 7 8	COD. 21	COD. 22
COD. 23	COD. 24	COD. 25	COD. 26	COD. 27	COD. 28	COD. 29	COD. 30	COD. 31	COD. 32	COD. 33
COD. 34	COD. 35	COD. 36	COD. 37	COD. 38	COD. 39	COD. 40	COD. 41	COD. 42	COD. 43	COD. 44
COD. 45	COD. 46	COD. 47	COD. 48	COD. 49	COD. 50	COD. 51	COD. 52	COD. 53	COD. 54	COD. 55
COD. 56 1 2 3 4 5 6 7 8	COD. 57	COD. 58	COD. 59	COD. 60	COD. 61	COD. 62	COD. 63	COD. 64 1 2 3 4 5 6 7 8	COD. 65	COD. 66 1 2 3 4 5 6 7 8
COD. 67	COD. 68	COD.69	COD. 70	COD. 71	COD. 72 1 2 3 4 5 6 7 8	COD. 73	COD. 74	COD. 75	COD. 76	COD. 77
COD. 78 1 2 3 4 5 6 7 8	COD. 79	COD.80	COD. 81	COD. 82	COD. 83	COD. 84	COD. 85	COD. 86	COD. 87	COD. 88
COD. 89	COD. 90	COD.91	COD. 92	COD. 93	COD. 94	COD. 95	COD. 96	COD. 97	COD. 98	COD. 99
COD. 100 1 2 3 4 5 6 7 8	COD. 101	COD.102	COD. 103	COD. 104	COD. 105	COD. 106	COD. 107	COD. 108	COD. 109	COD. 110
COD. 111	COD. 112	COD.113	COD. 114	COD. 115	COD. 116	COD. 117	COD. 118	COD. 119	COD. 120	COD. 121
COD. 122	COD. 123	COD.124	COD. 125	COD. 126	COD. 127	COD. 128	COD. 129	COD. 130	COD. 131	COD. 132
COD. 133 1 2 3 4 5 6 7 8	COD. 134	COD.135	COD. 136	COD. 137	COD. 138	COD. 139	COD. 140	COD. 141	COD. 142	COD. 143
COD. 144	COD. 145	COD.146	COD. 147	COD. 148	COD. 149	COD. 150	COD. 151	COD. 152	COD. 153	COD. 154
COD. 155	COD. 156	COD.157	COD. 158	COD. 159	COD. 160	COD. 161	COD. 162	COD. 163	COD. 164	COD. 165
COD. 166	COD. 167	COD.168	COD. 169	COD. 170	COD. 171	COD. 172	COD. 173	COD. 174	COD. 175	COD. 176
COD. 177	COD. 178	COD.179	COD. 180 1 2 3 4 5 6 7 8	COD. 181	COD. 182	COD. 183	COD. 184	COD. 185	COD. 186	COD. 187
COD. 188	COD. 189	COD.190	COD. 191	COD. 192	COD. 193	COD. 194	COD. 195	COD. 196	COD. 197	COD. 198
COD. 199	COD. 200	COD.201	COD. 202	COD. 203	COD. 204	COD. 205	COD. 206	COD. 207	COD. 208	COD. 209
COD. 210	COD. 211	COD.212	COD. 213	COD. 214	COD. 215	COD. 216	COD. 217	COD. 218	COD. 219	COD. 220
COD. 221	COD. 222	COD.223	COD. 224	COD. 225	COD. 226	COD. 227	COD. 228	COD. 229	COD. 230	COD. 231
COD. 232	COD. 233	COD.234	COD. 235	COD. 236	COD. 237	COD. 238	COD. 239	COD. 240	COD. 241	COD. 242
COD. 243	COD. 244	COD.245	COD. 246	COD. 247	COD. 248	COD. 249	COD. 250	COD. 251	COD. 252	COD. 253



COD. 254

Guía de instalación Installation guide

N° MÁXIMO DE ELEMENTOS MAX. NUMBER OF ELEMENTS



SECCIONES RECOMENDADAS RECOMMENDED SECTIONS



CONFIGURACIÓN DE VIDEO VIDEO CONFIGURATION



APAGAR LAS LUCES ROJAS DE CARGA EN TODOS LOS HUBS DE LA MISMA LINEA EXCEPTO EN EL ÚLTIMO.

SWITCH OFF ALL RED LOAD LIGHTS IN ALL HUBS OF THE SAME LINE EXCEPT IN THE LAST ONE.

CONFIGURACIÓN DE LINEA LINE CONFIGURATION



LOCONECTADA EN PO

SYSTEMS WITH INNER PANEL CONNECTED AT P0



SYSTEMS WITHOUT INNER PANEL CONNECTED AT P0 L1 SISTEMAS CON PLACA INTERIOR CONECTADA EN P1

> SYSTEMS WITH INNER PANEL CONNECTED AT P1

L1 SISTEMAS SIN PLACA INTERIOR CONECTADA EN P1

SYSTEMS WITHOUT INNER PANEL CONNECTED AT P1

GESTIÓN DE ABREPUERTAS DOOR OPENER MANAGEMENT





Modos de funcionamiento para Relé 2 Functioning modes for Relay 2

En el menú de configuración "Modo relé" se programan los siguientes ajustes:

- Modo relé
 - > Modo O. El Relé 2 no funciona. (Fábrica)
 - > Modo 1. El Relé 2 se activa después de la orden de apertura de puerta, con el "Tiempo de retraso" y "Tiempo de activación" programados. Tanto para la apertura que proviene de vivienda como para la del pulsador auxiliar de placa.
 - > Modo 2. Los Relés trabajan en función de donde proceda la orden de apertura.
 - ◇ Si la apertura procede de vivienda o del primero de los 4 códigos de acceso el Relé 2 no trabaja.
 - Si la apertura procede del segundo código de acceso el Relé 1 no trabaja y el Relé 2 activa siguiendo el "Tiempo de activación" programado. NO tendrá en cuenta el "Tiempo de retraso".
 - ◊ Si la apertura procede del tercer código de acceso el Relé 1 y el Relé 2 se activarán simultáneamente siguiendo cada uno de ellos su "Tiempo de activación" programados. NO tendrán en cuenta el "Tiempo de retraso".
 - Si la apertura procede del cuarto código de acceso se activará el Relé 1 y pasado el "Tiempo de retraso" programado se activará el Relé 2 siguiendo su "Tiempo de activación".
- Tiempo de retraso (SOLO VISIBLE CUANDO SE SELECCIONA MODO 1 o MODO 2)

Tiempo que tardará el relé en activar después de recibir la orden. Puede tomar valores entre 0 y 59 segundos.

Tiempo de activación (SOLO VISIBLE CUANDO SE SELECCIONA MODO 1 o MODO 2)

Tiempo durante el cual el relé estará activo después de recibir la orden. Puede tomar valores entre O y 59 segundos.

In the configuration menu "Relay mode" we can program the next settings:

- Relay mode
 - > Mode 0. The Relay 2 does not work. (Factory)
 - Mode 1. The Relay 2 is activated after the door opening order, with the "Delay time" and "Activation time" programmed. The behaviour will be the same for the opening order coming from flat or panel push-button.
 - > Mode 2. The Relays works depending on where the opening order comes from.
 - $\diamond~$ If the opening comes from flats or from the first of the 4 access codes, Relay 2 does not work.
 - ◊ If the opening comes from the second access code, Relay 1 does not work and Relay 2 activates following the programmed "Activation time". It will NOT take into account the "Delay time".
 - ◊ If the opening comes from the third access code, Relay 1 and Relay 2 will be activated simultaneously following each of their programmed "Activation time". They will NOT take into account the "Delay time".
 - ◊ If the opening comes from the fourth access code the Relay 1 will be activated and after the programmed "Delay time" the Relay 2 will be activated following its "Activation time".
- Delay time (ONLY VISIBLE WHEN MODE 1 or MODE 2 ARE SELECTED)

Time it will take for the relay to activate after receiving the order. It can take values between 0 and 59 seconds.

• Activation time (ONLY VISIBLE WHEN MODE 1 or MODE 2 ARE SELECTED)

Time during which the relay will be active after receiving the order. It can take values between 0 and 59 seconds.

Funcionamiento del sensor de puerta Door sensor functioning

El sensor de puerta será N.A. Se conectará en la entrada B+ y B-. Puede ir conectado junto al pulsador auxiliar de puerta. El funcionamiento será el siguiente:

- Si se recibe una pulsación en esta entrada (pulsador de apertura) inferior a 2 segundos, el sistema interpretará una apertura de puerta.
- Si se recibe una pulsación en esta entrada (sensor de puerta) superior a 2 segundos, el sistema interpretará una puerta abierta y empezará a contar el tiempo definido en el menú de configuración hasta enviar la alarma a los monitores.

The door sensor will be N.O. It will be connected at input B + and B-. It can be connected together with the auxiliary door button. The operation will be as follows:

- If a pulse is received on this input (opening button) of less than 2 seconds, the system will interpret a door opening.
- If a pulse is received on this input (door sensor) longer than 2 seconds, the system will interpret an open door and start counting the time defined in the configuration menu until the alarm is sent to the monitors.

