



Conexión de la Placa FREE mediante protocolo RTSP

La Placa FREE es compatible con ONVIF y soporta transmisión RTSP.

Para poder usar esta tecnología descargaremos cualquier reproductor que lo soporte, como VLC e introduciremos la siguiente ruta:

rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:554/11

Sustituiremos "X" por la IP que nuestro sistema ha asignado a la placa Auta FRE



Autá FREE connection using RTSP protocol

The FREE board is ONVIF compliant and supports RTSP streaming.

In order to use this technology we will download any player that supports it, such as VLC and we will introduce the following path:

rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:554/11

We will replace "X" with the IP that our system has assigned to the Autá FREE panel.