



REF: 680091



MÓDULO DISPLAY ALFANUMÉRICO

ALPHANUMERIC DISPLAY MODULE



Desmontaje del perfil S1, S2, S3, S4 y S5 Profile disassembly S1, S2, S3, S4 and S5

PARA UNA MAYOR COMODIDAD REALIZAR EL PROCESO USANDO UNA SUPERFICIE DE APOYO.

FOR GREATER COMFORT, PERFORM THE PROCESS USING A SUPPORT SURFACE.

















Descripción Description







Conexión siguiente MÓDULO Next MODULE connection

Conexión MÓDULO anterior en caso de existir Previous MODULE connection if any

Montaje de los módulos Modules mounting



Desmontaje de los módulos Modules unmounting



Montaje del perfil S1, S2, S3, S4 y S5 Profile assembly S1, S2, S3, S4 and S5





Menú configuración Configuration menu





Como activar apertura



TIEMPO APERTURA 1, apertura desde vivienda o código de acceso (de 1 a 9 segundos) TIEMPO APERTURA 2, apertura desde pulsador auxiliar (de 1 a 9 segundos)

OPEN TIME 1, open from apartment or access code (from 1 to 9 seconds) OPEN TIME 2, open from auxiliary pushbutton (from 1 to 9 seconds)

Pantalla informativa que muestra el número de placa asignado.

Informative screen that shows the panel number assigned.

En este menú seleccionaremos si nuestra placa puede efectuar llamadas a conserjería. In this menu we will select if our panel can do calls to guard unit.

En este menú seleccionaremos si la placa se puede activar desde vivienda o conserjería. In this menu we will select if the panel can be activated from apartment or guard unit.

En este menú seleccionaremos el modo de funcionamiento para el relé AUX de placa. • OFF (relé desactivado)

- SEGUNDA PUERTA (relé conmuta de forma automática a continuación del relé 1)
- RELE AUXILIAR (relé conmuta con el pulsador AUX de monitor. Solo Neos 230710 o posterior)

In this menu we will select the functioning mode for the relay AUX of the panel.

• OFF (relay disabled)

Press 👃 to change.

- SECOND DOOR (relay switches automatic next of relay 1)
- AUXILIARY RELAY (relay switches with AUX button of the monitor. Only Neos 230710 or later)

Al activar el modo "RELÉ AUXILIAR" aparecerá un nuevo menú donde podremos asignar los tiempos. When mode "AUXILIARY RELAY" is activated a new menu will appear where we will assign the times.





Mensajes del sistema System messages

LINE BUSY

- → Línea ocupada por otro dispositivo.
- \rightarrow Línea bloqueada por un dispositivo dañado o por un error en el cable de datos (\mbox{il} Z).
- \rightarrow Line occupied by another device.

 \rightarrow Terminal de vivienda apagado o con un problema en el cable de datos ($\ \ Z$).

 \rightarrow Panel configured as INTERNAL but connected to the external X line of a SDL.

→ Placa configurada como INTERIOR pero conectada a la línea exterior X de un SDL.

NO DISPONIBLE NOT AVAILABLE

NOT ANSWER

- → Placa de un edificio configurada como EXTERIOR (SDL's) en lugar de INTERIOR (viviendas).
- \rightarrow Placa configurada como EXTERIOR pero conectada a la línea interior P de un SDL.
- → Placa configurada y conectada como EXTERIOR intentando comunicar con un SDL Apagado_Dañado o con un problema en el cable de datos (¤x Zx).
- \rightarrow Panel of the building configured as EXTERNAL (SDL's) instead of INTERNAL (housings).
- \rightarrow Panel configured as EXTERNAL but connected to the internal P line of a SDL.
- → Panel configured and connected as EXTERNAL trying to communicate with a SDL Off_ Damaged or with an issue in the data wire (𝖾 x Z x).
- → Cuando se configura la placa en modo mantenimiento (ver manual módulo AV Xenia).
- → Cuando activamos el modo configuración (ver manual funciones especiales AV Xenia).
- → Cuando, en sistema VISUALTECH, se configura el módulo AV Xenia como ID: 0
- \rightarrow When the panel is set in maintenance mode (see AV Xenia module manual).
- \rightarrow When we activate the programming mode (see AV Xenia special functions manual).
- \rightarrow When, in VISUALTECH system, the panel is set as ID: 0
- * Este mensaje se mantendrá en pantalla durante un tiempo máximo de 5 minutos o hasta que se gestione cualquiera de los casos anteriores.
 Siempre se podrá reiniciar la placa, quitando alimentación, para volver a escanear el sistema y comprobar que todo esté correcto.
- * This message will remain on the screen for a maximum of 5 minutes or until any of the previous cases are handled.

Always the panel can be restarted, removing power, to scan the system again and check that everything is correct.



SISTEMA BLOQUEADO SYSTEM LOCKED

V2-240202 en adelante V2-240202 and up

auta.es