auta Digital

🔜 Auta DecorPlus v1.0		– 🗆 🗙
Bases de Datos Trx/Rx Automático		
Cód. Llamada		
Num. Tfno/Mon		
Num. SDL		
Cód. Apertura		
Registro 0 de 0	I< <	-> ->
	Archivos de BD	Operaciones con Registros
auta	Abrir BD Editar	Añadir Modificar
auta	Nueva BD Guardar BD	Eliminar Actualizar
Llenar		Salir
StatusBar		



REF: 167097

Software de gestión para BASES DE DATOS

(EN) Management software for DATABASES

ES



Descripción Description

Software que permite la creación y gestión de bases de datos de usuarios en sistema digitales Auta. Compatible tanto con módulos de control 600009, 600010, 600013, 600014, 600016 y 600021 como con centrales 760595, 760596 y 7613001.

Software that allow the creation and management of user databases at Auta digital systems. Compatible with modules of control 600009, 600010, 600013, 600014, 600016 and 600021 also with guard units 760595, 760596 and 761301.

(EN)

Descarga Download



Sección "Software"



"Software" section

Instalación del interface USB USB interface driver installation





Botón derecho 2 **Right click**



3

Administrador de dispositivos Devices administrator



Localizar el dispositivo con un triangulo amarillo. 4 Si no hay ninguno significa que windows ha asignado automáticamente un controlador al interface. ANOTAR EL PUERTO "COM" ASIGNADO Y SALTAR A LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE.

Locate the device with a yellow triangle. If there is none it means that windows has automatically assigned a controller to the interface.

ANNOTATE THE "COM" PORT ASSIGNED AND JUMP TO THE SOFTWARE INSTALLATION.



Si aparece el triangulo amarillo botón derecho sobre el dispositivo y presionar "actualizar controlador".

5

If yellow triangle appears right click on the device and press "Update controller".



5

Seccionar la carpeta incluida en

el archivo descargado "Driver USB". ANOTAR EL PUERTO ASIGNADO.

Select the folder included in the downloaded file "USB driver". ANNOTATE THE ASSIGNED PORT.

🛃 Administrador de dispositivos		– 🗆 🗡
Archivo Acción Ver Ayuda		
≑⇒ 🔟 🖾 🛍 💷 🛒 🖡 🗙 💌		
All Control Control All Angeload is not All Angeload is not		
	Aceptar Cancelar	

Instalación del software de gestión Management software installation

Instalar el paquete NET Framework
Install NET Framework pack

Triver USB_167097		dotnetfx.exe
NET Framework Pack	\rightarrow	
Data Logger v1.0 SETUP.msi		

Instalar el software de gestión DECOR + Install the management software DECOR +

🛅 DecorPlus v1.0	÷	DecorPlus v10 Setup.exe	
🗖 Directorio v2.0			600009
Info_archivos			600013
PDF Documents			000010
Contraseñas_Passwords.pdf			600016
Developer			761301
nfo.htm			



2

Instalar el software de gestión DIRECTORIO Install the management software DIRECTORY

DecorPlus v1.0 Directorio v2.0 Info_archivos PDF Documents Contraseñas_Passwords.pdf Developer Info_htm	Directorio v20 Setup.ext	600010 600014 600021 760595 760596
Info.htm		100550

Software de gestión Management software

BASE DE DATOS DATABASE

		DECOR +
🔡 Auta DecorPlus v1.0		– 🗆 ×
Bases de Datos Trx/Rx Automático		
Cód. Llamada 1		
Num. Tfno/Mon 2		
Num. SDL 3		7
Cód. Apertura 4		
Registro 0 de 0	I< <	->->I
	Archivos de BD	Operaciones con Registros 6
auta	Abrir BD Editar	Añadir Modificar
	Nueva BD Guardar BD	Eliminar Actualizar
Llenar		Salir
StatusBar		1

- 1. Código que se desea usar para llamar. Hasta 9 dígitos.
- 2. Código binario del monitor_teléfono.
- 3. Código binario del SDL en caso de instalación que lo posea. Si no existe SDL se puede dejar como 1 en todos los registros.
- Código de apertura individual del usuario. Se recomienda dejarlo a O y usar los códigos generales de placa.
- 5. Gestión de bases de datos. Formato del archivo ACCES (.mdb)
- 6. Gestión de registros de la base de datos.
- 7. Visor de registros.

- (EN) 1. Code we want to use to make the call. Up to 9 digits.
 - 2. Binary code of the monitor_phone.
 - 3. Binary code of the SDL in case an installation that has it. If no SDL installed the field can be 1 in all the registers.
 - 4. Individual opening code for each user. We recommend to leave it as 0 and use the 4 general codes of the panel.
 - 5. Database management. ACCES file format (.mdb)
 - 6. Registers management of the database.
 - 7. Registers viewer.

DIRECTORIO DIRECTORY

🔛 Auta Directorio v2.0	– 🗆 X
Bases de Datos Trx/Rx Automático	
Nombre 1	
Vivienda 2	
Cód. Llamada 3	
Cód. Apertura 4	9
Num. Tfno/Mon 5	
Num. SDL 6	
Registro 0 de 0	
auta	Abrir BD Editar Añadir Modificar Nueva BD Guardar BD Eliminar Actualizar
Llenar	Marcar Registro Salir
StatusBar	h.

- 1. Campo de texto. Hasta 16 caracteres.
- 2. Campo de texto. Hasta 7 caracteres.
- 3. Código que se desea usar para llamar. Hasta 9 dígitos.
- Código de apertura individual del usuario. Se recomienda dejarlo a 0 y usar los códigos generales de placa.
- 5. Código binario del monitor_teléfono.
- 6. Código binario del SDL en caso de instalación que lo posea. Si no existe SDL se puede dejar como 1 en todos los registros.
- 7. Gestión de bases de datos. Formato del archivo ACCES (.mdb)
- 8. Gestión de registros de la base de datos
- 9. Visor de registros.

ES

- (EN) 1. Text field. Up to 16 characters.
 - 2. Text field. Up to 7 characters.
 - 3. Code we want to use to make the call. Up to 9 digits.
 - 4. Individual opening code for each user. We recommend to leave it as 0 and use the general codes of the panel.
 - 5. Binary code of the monitor_phone.
 - 6. Binary code of the SDL in case an installation that has it. If no SDL installed the field can be 1 in all the registers.
 - 7. Database management. ACCES file format (.mdb)
 - 8. Registers management of the database.
 - 9. Registers viewer.

TRANSMISIÓN_RECEPCIÓN (TX_RX) TRANSMISSION_RECEPTION (TX_RX)

		DECOR +
🔜 Auta DecorPlus v1.0		
Bases de Datos Trx/Rx Automático		
Cód. Llamada	1 Mensajes Archivo de BD actual = Ninguno	
Num. Tfno/Mon Num. SDL Cód. Apertura Registro 0 de 0	2 Trx / Rx Tx Registro Tx Directorio Rx Directorio	₀ сомм- З
auta		Salir
Trx/Rx		1

- ES
- 1. Información del registro que se está enviando_recibiendo.
- 2. Selección del tipo de envío_recepción.
- 3. Selección del puerto asignado en la instalación del driver USB.
- EN 1. Information of the register we are transmitting_receiving.
 - 2. Selection type of the transmission_reception.
 - 3. Selection of the assigned port in the driver installation process.

DIRECTORIO DIRECTORY



- Información del registro que se está enviando_recibiendo.
 - 2. Selección del tipo de envío_recepción.
 - 3. Selección y apertura del puerto asignado en la instalación del driver USB.
- (EN) 1. Information of the register we are transmitting_receiving.
 - 2. Selection type of the transmission_reception.
 - 3. Selection and opening of the assigned port in the driver installation process.

AUTOMÁTICO AUTOMATIC

Auta DecorPlus v1.0	- 🗆 X
Bases de Datos Trx/Rx Automático	
Generación Automática de Códigos	
Num. de Bloques -> +++ Num. de Plantas -> ++++	
Tin Validar I 👘 Validar	
OK OK	
Bloque *** Planta *** Num. de SDLs -> ****	
Dirither Dirither	
Programar Códigos de Apertura	RESET
Código Único ('0' = desactivado) OK	CREAR BD
Códigos Aleatorios	

🔜 Auta Directorio v2.0 s de Datos | Trx/Rx Automático | *** Validar Validar OK OK Validar Validar OK OK Cádi e de / RESET ОК Código Único ('0' = des auta Códigos Aleatorios CREAR BD

duzca valores y pulse 'CREAR BD' para crear la Base de Datos

Sección reservada para generar bases de datos en hoteles. Section reserved to create databases in hotels.

Conexión Connection



Placa configurada en modo recepción_envío. Ver manual del módulo de control.

Panel set in reception_transmission mode. See installation manual of the module of control.



Central configurada en modo recepción_envío. Ver manual de la central.

Guard unit set in reception_transmission mode. See installation manual of the guard unit.



Central configurada en modo recepción_envío. Ver manual de la central.

Guard unit set in reception_transmission mode. See installation manual of the guard unit.



Bringing people together







