

REF: 751002









ESPAÑOL

Contenido	1
Especificaciones	1
Descripción	2
Instalación	
Wi-Fi	3
LAN	4
Montaje y Ajustes	5
Uso	
Llamada	6
Autoencendido	7
Desvío de llamada	8
Intercomunicación	8
Uso	
Monitor conectado a través de Wi-Fi	9
Monitor conectado a través de LAN	10

ENGLISH

Package	1
Specifications	1
Description	2
Installation	
Wi-Fi	3
LAN	4
Unit mount and Settings	5
Operation	
Incoming call	6
Self-Starting	7
Incoming call redirection	8
Intercom	8
Operation	
Monitor connected trough Wi-Fi	9
Monitor connected trough LAN	10

PORTUGUÊS

auta

Conteúdo	1
Especificações	1
Descrição	2
Instalação	
Wi-Fi	3
LAN	4
Montagem e Configuração	5
Use	
Chamada	6
Auto-Acendimento	7
Desvio de chamadas	8
Intercomunicação	8
Use	
Monitor conectado via Wi-Fi	9
Monitor conectado via LAN	10

FRANÇAIS

Contenu	1
Spécifications	1
Description	2
Installation	
Wi-Fi	3
LAN	4
Assemblage et Configuration	5
Utilisez	
Appel	6
Visualisation d'images	7
Détournement d'appel	8
Intercommunication	8
Utilisez	
Moniteur connecté via Wi-Fi	9
Moniteur connecté via LAN	10

Monitor FREE IP - 1pz. Módulo de conexión superficie - 1pz. Latiguillos de conexión - 1pz. Manual de usuario - 1pz. Adaptador LAN - 1pz.

ESPECIFICACIONES



Pantalla	LCD color 7" (16:9) IPS
Resolución	800 x 480
Sistema de video	PAL / NTCS
Sistema de audio	Half duplex
Duración de la llamada	Hasta 120 segundos
Memoria interna	100 imágenes
Memoria externa	MicroSD, hasta 32 GB
Consumo en reposo	3 W
Consumo en funcionamiento	6 W
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Dimensiones	193 x 123 x 18

DESCRIPCIÓN

auta

1



1	Pantalla
2	Micrófono
3	Intercom (con Monitor FREE)
4	Selector de fuente de entrada, puerta 1, puerta 2, cctv 1, cctv 2
5	Establecer conversación _ Entrar en punto de acceso, P.A.
6	Apertura
7	Finalizar conversación _ Salir de menú
8	Ranura MicroSD
9	Altavoz
10	Volumen de conversación

Pulsador de entrada a menú y grabación

11



ESPAÑOL

INSTALACIÓN







opción 2 (conexión Wi-Fi, ALIMENTADOR instalado en vivienda)



INSTALACIÓN

auta

3

opción 3 (conexión LAN, ALIMENTADOR instalado en placa) RECOMENDADA





opción 4 (conexión LAN, ALIMENTADOR instalado en vivienda)



auta

auta

- 1- Coger el módulo de conexión del kit y situarlo a 150-160 cm del suelo.
- 2- Marcar y taladrar los 4 agujeros de fijación.
- 3- Coger los tacos y colocarlos en los agujeros previamente realizados.
- 4- Fijar el módulo de conexión mediante los 4 tornillos suministrados.
- 5- Realizar la conexiones necesarias y fijar el monitor siguiendo el diagrama.



AJUSTES

Lopanoi	
Melodía	01
Volumen de llamada	08
Tiempo de llamada	30
Tiempo de apertura	02
CCTV 1	NO
CCTV 2	NO
Salir	



- Español Idioma; Melodía - selección la melodía de llamada; Volumen de llamada - selección del volumen de llamada; Tiempo de llamada - duración de la llamada (segundos);
- Tiempo de apertura duración de la apertura de puerta (segundos);
- CCTV1- entrada de cámara externa 1 habilitada.
- CCTV 2 entrada de cámara externa 2 habilitada.

USO. LLAMADA



Notas:

- El monitor pasará automáticamente a modo reposo si el usuario no responde a la llamada durante un máximo de 60 segundos;
- 2- La imagen y el sonido desde placa quedará activa solo durante 20 segundos después de que el usuario presione el pulsador Apertura.

ESPAÑOL

USO. AUTOENCENDIDO



USO. DESVÍO DE LLAMADA

auta



USO. INTERCOM



2

3

USO. MONITOR CONECTADO A TRAVÉS DE Wi-Fi (RED 2.4 Ghz)

email Abrir la app Auta FREE, auta Código de verificación 270 s INICIAR SESIÓN o Contraseña REGISTRO. REGISTRO. auta Verificar contraseña (pulsar 🚺 para usuario@auta.es obtener el código de verificación) verificación) = = Ξ Placas Monito Añadir nuevo 2 Configure el monitor en modo P.A. (pr pulsador de 🌱 hasta reiniciar, deje o dispositivo Wi-Fi Ο (monitor en modo P.A. 9 Ζ y el dispositivo móvil LAN. conectado a la red Wi-Fi deseada) Configuración de red Conectar Ξ Afiadir dispositiv INTRODUCIR CONTRASEÑA WI-F GID del dispositivo: al10854958 1 Salga de Auta FREE y vaya a ajustes AUTA rtunite at 1245670 esta pantalla 8 10 2 Entre en Wi-Fi y seleccione la red que empiece por "cctvp2p", esperu hasta que el icono Wi-Fi aparezca SOLO aparecerá en dispositivos National Concernant 9 11 Ć 3 auta Regrese a Auta FREE y presione "SIGUENTE"... 17:02 -≡ \equiv Auta FREE nes Auta FREE Placas Monitore 8 ermitir notificacione: NOTIFICACIONES SI **Monitor 1** Quear par Centro de notificaciones Tiras NOTIFICACIONES NO Gestionar las **O** 💮 Gestionar las 3 **Å**° notificaciones 0 0 0 PERSONALIZADO Estilo de tira Sonidos Globos

9

Nuevo usuari

auta

USO. MONITOR CONECTADO A TRAVÉS DE LAN







=



Añadir nuevo dispositivo

ESTAR EN MODO P.A.)



7













(EL MONITOR NO HA DE

Explorat

17:02 -

ermitir notifica

Sonidos

Globos

Placas

notificaciones

9.41 0 Estilo de tira





Monitor FREE IP - 1pc. Surface connection bracket - 1pc. Connection ribbons - 1pc. User manual - 1pc. LAN adaptor - 1pc.

SPECIFICATIONS



Screen	Colour LCD IPS 7" (16:9)
Resolution	800 x 480
Video system	PAL / NTCS
Audio system	Half duplex
Call duration	Up to 120 seconds
Internal memory	100 images
External memory	MicroSD, up to 32 GB
Standby consumption	3 W
Working consumption	6 W
Mounting	Surface mounting
Dimensions	193 x 123 x 18

DESCRIPTION

auta

1



1	Screen
2	Microphone
3	Intercom (with Monitor FREE)
4	Source input selector, door 1, door 2, cctv 1, cctv 2
5	Establish conversation _ Enter in access point, A.P.
6	Opening
7	Finish conversation _ Exit from menu
8	MicroSD slot
9	Speaker
10	Conversation volume

Push-button to enter menu and record

11



ENGLISH

INSTALLATION

option 1 (Wi-Fi connection, PSU placed at panel) RECOMMENDED





option 2 (Wi-Fi connection, PSU placed at house)



INSTALLATION

auta

option 3 (LAN connection, PSU placed at panel) RECOMMENDED





option 4 (LAN connection, PSU placed at house)



auta

OPERATION. INCOMING CALL

UNIT MOUNT

- 1- Take the surface mount bracket from the kit and situate it 150-160 cm from the floor line.
- 2- Mark and drill four halls in the wall.
- 3- Take four nuts from the kit and hammer them into the drilled halls.
- 4- Fix surface mount bracket on the wall by four screws from the kit.
- 5- Connect all communication wires and fix the monitor on the surface mount bracket.



SETTINGS

English		Engli
English		Molo
Melody	01	Meiu
Call volume	08	Cally
Call time	30	Vall
Opening time	02	Call t
CCTV 1	NO	-
CCTV 2	NO	Oper
Exit		CCT

Press Menu"

Up

Down





Notes:

- 1- Monitor will be automatically switched into standby mode if the user doesn't answer incoming call during 60 seconds;
- 2- Image and sound from the door panel only will be active during 20 seconds after the moment user presses button.

auta

OPERATION. SELF-STARTING



OPERATION. INCOMING CALL REDIRECTION

Press «Hang up»

button to stop

conversation

Hang up

 \sqrt{m}



Standby mode

ENGLISH

OPERATION. MONITOR CONNECTED THROUGH Wi-Fi (NETWORK 2.4 Ghz)

Show Previews When Un

OPERATION. MONITOR CONNECTED THROUGH LAN

Ξ

Panels Monitors

1

auta

9

auta	

٠

Add new LAN device. Ζ **(THE MONITOR** SHOULD NOT BE IN A.P. MODE)

Manage the

notifications

3

2

6

 \equiv

Device GID: Device Name: Password:

4

Add device

13:21 7 Notificat Auta FREE Allow Notifications LERTS P.41 0 0 anner Style Sounds Badges

PTIONS

Show Previews When Unio

Monitor FREE IP - 1pz. Módulo de conexão superfície - 1pz. Cabos de conexão - 1pz. Manual de usuário - 1pz. Adaptador LAN - 1pz.

ESPECIFICAÇÕES

Ecrã	LCD color 7" (16:9) IPS
Resolução	800 x 480
Sistema de vídeo	PAL / NTCS
Sistema de áudio	Half duplex
Duração da chamada	Até 120 segundos
Memória interna	100 imagens
Memória externa	MicroSD, até 32 GB
Consumo em repouso	3 W
Consumo operacional	6 W
Tipo de montagem	Montagem em superfície
Dimensões	193 x 123 x 18

auta

1

1	Ecrã
2	Microfone
3	Intercom (com Monitor FREE)
4	Seletor de fonte de entrada, porta 1, porta 2, cctv 1, cctv 2
5	Estabelecer conversa _ Entre o ponto de acesso, P.A.
6	Abertura
7	Terminar conversa _ Sair do menu
8	Slot MicroSD
9	Altifalante
10	Volume de conversação

Menu e botão de entrada de gravação

11

INSTALAÇÃO

opção 1 (conexão Wi-Fi, ALIMENTADOR instalado na placa) RECOMENDADO

opção 2 (conexão Wi-Fi, ALIMENTADOR instalado na moradia)

INSTALAÇÃO

auta

opção 3 (conexão LAN, ALIMENTADOR instalado na placa) RECOMENDADO

opção 4 (conexão LAN, ALIMENTADOR instalado na moradia)

MONTAGEM

- 1- Retire o módulo de conexão do kit e coloque-o a 150-160 cm do chão.
- 2- Marque e perfure os 4 furos de fixação.
- 3- Retire os plugues e coloque-os nos orifícios feitos anteriormente.
- 4- Fixe o módulo de conexão usando os 4 parafusos fornecidos.
- 5- Faça as conexões necessárias e corrija o monitor seguindo o diagrama.

CONFIGURAÇÃO

Melodia	01
Volume de chamadas	08
Hora da chamada	30
Tempo de apertura	02
CCTV 1	NO
CCTV 2	NO
Sair	

Português - Idioma;

- Melodia seleção de melodia do toque;
- Volume de chamada seleção de volume de chamadas;
- Tiempo de chamada duração da chamada (segundos);
- Tiempo de apertura duração de abertura da porta (segundos);
- CCTV1 entrada externa da câmera 1 ativada.
- **CCTV 2** entrada externa da câmera 2 ativada.

USE. CHAMADA

auta

Notas:

- 1- O monitor irá automaticamente para o modo de repouso se o usuário não responder a chamada durante 60 segundos;
- 2- A imagem e o som da placa permanecerão ativos durante 20 segundos após que usuário pressione o botão Abertura.

USE. AUTO-ACENDIMENTO

USE. DESVIO DE CHAMADAS

auta

USE. INTERCOMUNICAÇÃO

1 💿

2 Toque no Wi-Fi e selecione a rede que começa por "octyp2p", espera até que o icone do Wi-Fi apareça

3 Voltar para o aplicativo Auta FREE e pressione

USE. MONITOR CONECTADA VIA Wi-Fi (REDE 2.4 Ghz)

Código de verificação 270 s Verifique a senha

Adicionar dispositiv

10

11

Certifique-se de que seu smartphone / table esteja conectado ao seu Wi-Fi antes de messionar "ADICIONAR"

GID do dispositivo: al10854958

Nome do dispositiv

9

auta

2 Adicionar novo dispositivo LAN. (A MONITOR NÃO **DEVE ESTAR NO** MODO P.A.)

Abra o app Auta FREE,

auta

Auta FREE

1

Explorat

5

Entrada man

Placas Monitore

=

٠

ENTRAR ou REGISTO

(pressione para

obter o Código de

verificação)

Gerenciar as 3 notificações

ermitir notificaçõe Central de notificaçõe 9-41 0 0 Estilo das faixas Sons

Emblemas PCÕES

12:12 -

Notificações Auta FRE

ç

=	Auta FREE
Placas	Monitores
	Monitor 1
	ن أن
	NOVO DISPOSITIVO
	Flaces

Gerenciar as notificações

3

esta tela

SOMENTE aparecerá em dispositivos

Ć

47.0

N48 | 105.

ENTRE A SENHA WI-FI

\$ 9

8

AUTA

Moniteur FREE IP - 1pc. Support de montage mural - 1pc. Fils de connexion - 1pc. Manuel de l'utilisateur - 1pc. Adaptateur LAN - 1pc.

SPÉCIFICATION

Écran	LCD couleur IPS 7 "(16: 9)
Résolution	800 x 480
Système vidéo	PAL / NTCS
Système audio	Half duplex
Durée d'appel	Jusqu'à 120 secondes
Mémoire interne	100 images
Mémoire externe	MicroSD, jusqu'à 32 GB
Consommation en veille	3 W
Consommation de travail	6 W
Montage	Montage en surface
Dimensions	193 x 123 x 18

DESCRIPTION

11

auta

1

1	Écran	
2	Microphone	
3	Intercom (avec Moniteur FREE)	
4	Sélecteur d'entrée source, porte 1, porte 2, cctv 1, cctv 2	
5	Établir une conversation _ Entrez le point d'accès, P.A.	
6	Ouverture	
7	Terminer la conversation _ Quitter le menu	
8	Slot MicroSD	
9	Haut-parleur	
10	Volume de conversation	

Bouton poussoir pour entrer dans le menu et enregistrer

INSTALLATION

option 1 (connexion Wi-Fi, ALIMENTATION placée sur le panneau) RECOMMANDÉ

option 2 (connexion Wi-Fi, ALIMENTATION placée à la maison)

INSTALLATION

auta

option 3 (connexion LAN, ALIMENTATION placée sur le panneau) RECOMMANDÉ

option 4 (connexion LAN, ALIMENTATION placé à la maison)

ASSEMBLÉE

- 1- Prenez le support de montage en surface du kit et placez-le 150-160 cm de la ligne de plancher.
- 2- Marquer et forer quatre salles dans le mur.
- 3- Prenez quatre noix du kit et enfoncez-les dans les salles forées.
- 4- Fixez le support de montage en surface sur le mur à l'aide de quatre vis du kit.
- 5- Connectez tous les câbles de communication et fixez le moniteur sur le support de montage en surface.

CONFIGURATION

Français	
Mélodie	01
Volume d´appel	08
Temps d'appel	30
Temps d'ouverture	02
CCTV 1	NO
CCTV 2	NO
Sortie	

Français – La langue;		
Mélodie - sélection de mélodie pour appel;		
Volume d'appel – sélection du volume pour l'appel;		
Temps d'appel - durée de l'appel (secondes);		
Temps d'ouverture - durée d'ouverture de la porte		
(secondes);		

CCTV1 - caméra externe 1 entrée activée. CCTV 2 - caméra externe 2 entrée activée.

UTILISEZ. APPEL

auta

Remarques:

- 1- Le moniteur passera automatiquement en mode veille si l'utilisateur ne répond pas appel entrant pendant 60 secondes;
- 2- L'image et le son du panneau de porte seulement seront actifs pendant 20 secondes

après le moment, l'utilisateur appuie sur le bouton

auta

UTILISEZ. VISUALISATION D'IMAGES

UTILISEZ. DÉTOURNEMENT D'APPEL

9

Ζ

3

auta

9

UTILISEZ. MONITEUR CONNECTÉE VIA Wi-Fi (RÉSEAU 2.4 Ghz)

UTILISEZ. MONITEUR CONNECTÉE VIA LAN

٠

ALIAN COCC

Panneaux Moniteurs

Ξ.

6

Ajouter un nouvel appareil LAN. (LE MONITEUR NE DOIT PAS ÊTRE EN MODE

FRANÇAIS

PTIONS

auta

Auta Comunicaciones Pol. Ind. El Oliveral C/ C S/N 46394 Riba-Roja (Valencia) Tel. 96 164 30 30 Fax. 96 166 52 86 email. auta@auta.es www.auta.es V1.0