




MA-COMPACT MÓDULO AUDIO COMPACT

MAV-COMPACT MÓDULO AUDIO/VIDEO COMPACT



CON 1: Conector del MA/MAV COMPACT al módulo de control
Connector MA/MAV COMPACT to the module of control.

CON 4: Conector del MAV-COMPACT SIN COAX, P&P y VISUALTECH al módulo del control.
connector MAV-COMPACT NOCOAX, P&P and VISUALTECH to the module of control.

* Para MA/MAV analógicos consultar los esquemas adjuntos
For analog MA/MAV see the attached diagrams

INSTALACIÓN DEL MÓDULO MA/MAV COMPACT

MA/MAV BLOCK INSTALLATION

- 1.- Coloque la chapa rejilla en el hueco del perfil.
- 2.- Quite los seguros del bloque MA/MAV.
- 3.- Encarelo con la rejilla y apriete con ambas manos hasta que oiga el ruido de las pestañas encajando en el perfil.
- 4.- Ponga los seguros del bloque.

1. Place the grid-plate in the aluminium profile hollow.
2. Remove the lock catches of the MA/MAV block.
3. Face it up to the grid-plate and push with both hands until the noise of the flags fixing in the profile is heard.
4. Fix the lock catches of the block.

