




NOTA DE APLICACIÓN


ES

Conexión de pulsadores para llamada directa en placas de teclado 600013 _ 600016 _ 600018


Se pueden poner hasta 12 pulsadores adicionales conectados a las filas **F1, F2, F3, F4** y columnas **C4, C5, C6**.



Los códigos de llamada directa serán entonces **4-5-6, 10-11-12, 16-17-18, 22-23-24**. Estos códigos se pueden editar y cambiar creando una base de datos.



Pulsador para Conserjería, conectado en **F4-C4** :






APPLICATION NOTE


EN

Connection of pushbuttons for direct call at keypad panels 600013 _ 600016 _ 600018

Up to 12 additional pushbuttons can be connected to rows **F1, F2, F3, F4** and columns **R4, R5, R6**.



The direct call codes will then be **4-5-6, 10-11-12, 16-17-18, 22-23-24**.
These codes can be edited and changed by creating a database.



Push-button for Concierge, connected at **F4-R4** :

