


# neos

## DIGITAL



REF: 751999

- ES** Módulo de conexión para monitor NEOS MAX
- EN** Connection module for NEOS MAX monitor
- PT** Módulo de conexão para o monitor NEOS MAX
- FR** Module de connexion pour moniteur NEOS MAX




**Verificar que el módulo de conexión no queda deformado al fijarlo en la pared.**

Verify that the connection module is not deformed when fixed on the wall.

**Verifique se o módulo de conexão não está deformado quando fixado na parede.**

Vérifiez que le module de connexion n'est pas déformé lorsqu'il est fixé au mur.



**Una vez colocado el monitor, presionar en ambos laterales hacia adentro, para asegurar su correcta fijación.**

Once the monitor is in place, press both sides inward, to ensure proper fixation.

**Quando o monitor estiver no lugar, pressione os dois lados para dentro, para garantir a fixação adequada.**

Une fois le moniteur en place, appuyez sur les deux côtés vers l'intérieur, pour assurer une bonne fixation.

**auta**

Bringing people together

## 2H

DIGITAL 2H	+12	AUX	Hc	Hc	☺	H	H	
VISUALTECH 5H	☺	AUX	Z	+	-	Va	Vb	
DIGITAL COAX NO-COAX_P&P	☺	AUX	□	◀	+	-	Va	Vb

<b>H</b>	<b>BUS 2H (canal A)</b>	BUS 2W (channel A)	<b>BUS 2F (canal A)</b>	BUS 2F (chaîne A)
<b>H</b>	<b>BUS 2H (canal B)</b>	BUS 2 (channel B)	<b>BUS 2F (canal B)</b>	BUS 2F (chaîne B)
☺	<b>Función Ding-Dong (pulsador N.A.)</b>	Ding-Dong function (N.O. button)	<b>Função Ding-Dong (botão N.A.)</b>	Fonction Ding-Dong (bouton N.O.)
<b>Hc</b>	<b>BUS 2H CASCADA (canal A)</b>	BUS 2W CASCADE (channel A)	<b>BUS 2F CASCATA (canal A)</b>	BUS 2F CASCADE (chaîne A)
<b>Hc</b>	<b>BUS 2H CASCADA (canal B)</b>	BUS 2W CASCADE (channel B)	<b>BUS 2F CASCATA (canal B)</b>	BUS 2F CASCADE (chaîne B)
<b>AUX</b>	<b>Pulsador auxiliar (salida -)</b>	Auxiliary button (out -)	<b>Botão auxiliar (saída -)</b>	Bouton auxiliaire (sortie -)
☺	<b>Timbre auxiliar (salida -)</b>	Auxiliary bell (out -)	<b>Campainha auxiliar (saída -)</b>	Cloche auxiliaire (sortie -)
<b>+12</b>	<b>+12 Vcc</b>	+12 Vdc	<b>+12 Vcc</b>	+12 Vcc

## VISUALTECH

DIGITAL 2H	+12	AUX	Hc	Hc	☺	H	H	
VISUALTECH 5H	☺	AUX	Z	+	-	Va	Vb	
DIGITAL COAX NO-COAX_P&P	☺	AUX	□	◀	+	-	Va	Vb

<b>Vb</b>	<b>Video -</b>	Video -	<b>Vídeo -</b>	Vidéo -
<b>Va</b>	<b>Video +</b>	Video +	<b>Vídeo +</b>	Vidéo +
<b>Z</b>	<b>Audio_Datos</b>	Audio_Data	<b>Audio_Data</b>	Audio_Data
<b>+</b>	<b>+24 Vcc</b>	+24 Vdc	<b>+24 Vcc</b>	+24 Vcc
<b>-</b>	<b>-24 Vcc</b>	-24 Vdc	<b>-24 Vcc</b>	-24 Vcc
<b>AUX</b>	<b>Pulsador auxiliar (salida -)</b>	Auxiliary button (out -)	<b>Botão auxiliar (saída -)</b>	Bouton auxiliaire (sortie -)
☺	<b>Timbre auxiliar (salida -)</b>	Auxiliary bell (out -)	<b>Campainha auxiliar (saída -)</b>	Cloche auxiliaire (sortie -)
☺	<b>Función Ding-Dong (entrada -)</b>	Ding-Dong function (input -)	<b>Função Ding-Dong (entrada -)</b>	Fonction Ding-Dong (entrée -)

## COAX


DIGITAL 2H	+12	AUX	Hc	Hc	☺	H	H	
VISUALTECH 5H	☺	AUX	Z	+	-	Va	Vb	
DIGITAL COAX NO-COAX_P&P	☺	AUX	□	◀	+	-	Va	Vb

<b>Vb</b>	<b>Video -</b>	Video -	<b>Vídeo -</b>	Vidéo -
<b>Va</b>	<b>Video +</b>	Video +	<b>Vídeo +</b>	Vidéo +
◀	<b>Altavoz_Datos</b>	Speaker_Data	<b>Altifalante_Data</b>	Haut-parleur_Data
□	<b>Micrófono</b>	Microphone	<b>Microfone</b>	Microphone
<b>+</b>	<b>+24 Vcc</b>	+24 Vdc	<b>+24 Vcc</b>	+24 Vcc
<b>-</b>	<b>-24 Vcc</b>	-24 Vdc	<b>-24 Vcc</b>	-24 Vcc
<b>AUX</b>	<b>Pulsador auxiliar (salida -)</b>	Auxiliary button (out -)	<b>Botão auxiliar (saída -)</b>	Bouton auxiliaire (sortie -)
☺	<b>Timbre auxiliar (salida -)</b>	Auxiliary bell (out -)	<b>Campainha auxiliar (saída -)</b>	Cloche auxiliaire (sortie -)
☺	<b>Función Ding-Dong (entrada -)</b>	Ding-Dong function (input -)	<b>Função Ding-Dong (entrada -)</b>	Fonction Ding-Dong (entrée -)

## NO-COAX

DIGITAL 2H	+12	AUX	Hc	Hc	☺	H	H	
VISUALTECH 5H	☺	AUX	Z	+	-	Va	Vb	
DIGITAL COAX NO-COAX_P&P	☺	AUX	□	◀	+	-	Va	Vb

**Sujeción mínima recomendada**  
Recommended minimum clamping  
**Fixação mínima recomendada**  
Serrage minimum recommandé



**Sujeción fuerte**  
Strong hold  
**Forte retenção**  
Forte prise