

# xenia

## DIGITAL



**REF: 680086**  
Coaxial  
Coax

**REF: 680085**  
No-Coax  
Coaxless

**REF: 680084**  
Visualtech 5H  
Visualtech 5W

**REF: 680089**  
2H  
2W



**REF: 680088**  
Digital  
Digital

**REF: 680087**  
Visualtech 5H  
Visualtech 5W

**REF: 680090**  
2H  
2W

**ES** MÓDULO AUDIO\_VIDEO INTERMEDIO

**EN** AUDIO\_VIDEO INTERMEDIATE MODULE









**auta**

Bringing people together


## Desmontaje del perfil S1, S2, S3, S4 y S5 Profile disassembly S1, S2, S3, S4 and S5

PARA UNA MAYOR COMODIDAD REALIZAR EL PROCESO USANDO UNA SUPERFICIE DE APOYO.


FOR GREATER COMFORT, PERFORM THE PROCESS USING A SUPPORT SURFACE.



## Descripción Description



## Montaje de módulos y latiguillos Module and ribbons assembly




Descartar el latiguillo corto que incorpora el módulo superior y utilizar el modelo largo suministrado.

Discard the short ribbon that incorporates the upper module and use the long model supplied.

El módulo Audio Video Xenia siempre será el último de la serie. Independientemente de su posición en placa.



The Audio Video Xenia module always will be the last one of the series. Independently of its position in the entry panel.

# Configuración Configuration



## Configuración de ID de placa

Panel ID configuration



**CÓDIGO RESERVADO**  
la placa emitirá pitidos si se utiliza como ID.

RESERVED CODE  
the panel will emit beeps if used as ID.



## AUTO-ENCENDIDO a placa

SELF-STARTING to panel



## Llamada a CONSERJERÍA

Call to CONCIERGE




## SIN USO

WITHOUT USE



## Mensaje "PUERTA ABIERTA"

"DOOR OPEN" message



## Selección PRINCIPAL \_ SECUNDARIO

MASTER \_ SLAVE selection



**Sistema VISUALTECH SIEMPRE OFF**  
VISUALTECH system ALWAYS OFF





## SIN USO

WITHOUT USE



## Selección de MICRÓFONO

MICROPHONE selection




## Funciones especiales


Special functions



## Ajuste de volumen Volume adjust



### Entrar en modo ajuste de volumen Enter in volume adjust mode



Existen 3 parámetros en los que podemos realizar ajustes de volumen:


1. Volumen de AUDIO en PLACA
2. Volumen de AUDIO en VIVIENDA
3. Volumen de AUDIO en mensaje "PUERTA ABIERTA"

Disponemos de 8 niveles de audio seleccionables, representados por 4 LEDS azules. Cada led indica 2 niveles.

There are 3 parameters in which we can make volume adjustments:

1. AUDIO volume at PANEL
2. AUDIO volume at HOUSING
3. AUDIO volume for "DOOR OPEN" message

We have 8 selectable audio levels, represented by 4 blue LEDs. Each led indicates 2 levels.



### → Ajuste de balance (solo VISUALTECH) Balance adjust (only VISUALTECH)


ESTE PROCESO SE REALIZARÁ CON TODOS LOS TERMINALES INSTALADOS Y CONECTADOS. TAMBIÉN COMPROBAREMOS QUE LA RESISTENCIA/S DE FINAL DE LÍNEA ESTÉN COLOCADAS.

Si al ajustar el volumen de audio en conversación comprobamos que se produce acoplamiento, deberemos re-ajustar LIGERAMENTE el potenciómetro de balance situado en la parte trasera del módulo Xenia. Cada vez que modifiquemos los niveles de volumen, volveremos a re-ajustar el balance de la instalación.

THIS PROCESS WILL BE DONE WITH ALL TERMINALS INSTALLED AND CONNECTED. WE WILL ALSO CHECK THAT THE END OF LINE RESISTANCE/S ARE CONNECTED.

If when adjusting the audio volume in conversation we verify that coupling occurs, we will have to SLIGHTLY re-adjust the balance potentiometer located on the back of the Xenia module.

Every time we modify the volume levels we will readjust the balance of the installation.



## Modo mantenimiento Maintenance mode


El modo mantenimiento es un modo en el que la placa desactiva todos sus módulos conectados por seguridad, así se pueden realizar procedimientos tales como limpieza o la colocación de información en los tarjeteros de los pulsadores, con total seguridad.

El tiempo máximo en el que la placa permanece en modo mantenimiento es de 4 minutos. Pasado este tiempo se deberá re-armar.


The maintenance mode is a mode in which the panel deactivates all its connected modules for safety reasons, so procedures such as cleaning or placing information in the button card holders, can be carried out in complete safety.

The maximum time that the panel remains in maintenance mode is 4 minutes. After this time, it must be re-armed.

### Entrar en modo mantenimiento Enter in maintenance mode



## Desmontaje de módulos Modules unmount



**NO USAR DESTORNILLADOR O SIMILAR**  
DON'T USE SCREW DRIVER OR SIMILAR

## Montaje del perfil S1, S2, S3, S4 y S5 Profile assembly S1, S2, S3, S4 and S5

